

Алматы (7273)495-231  
 Ангартск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (861)203-40-90  
 Краснодар (391)204-63-61  
 Красноярск (4712)77-13-04  
 Курск (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stabvolt.nt-rt.ru/> || [sos@nt-rt.ru](mailto:sos@nt-rt.ru)

## Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 120Т (электронный, релейный)



Stabvolt (Стабвольт) Promo 120Т - электронный релейный стабилизатор, номинальной мощностью 120 кВт (три блока по 40 кВт на фазу), напряжение 380 В. Предназначен для работы при температуре от -40 °С до +40 °С. Шкаф специального размещения оборудован вентиляционными отверстиями для естественного притока воздуха и охлаждения, а также есть внешняя светодиодная индикация наличия напряжения на фазах. Для удобства эксплуатации и обслуживания промышленный шкаф имеет встроенный (раздельный) байпас для обхода блоков и колодкой для подключения ко входной сети и нагрузки.

Этот вариант можно использовать для стабилизации всего ввода целиком, к которому подключено множество потребителей или только один выделенный. **Пропускная способность 160 Ампер.** Перегрузка составляет 700% от номинального значения, но в течении ограниченного времени.

Комплект поставки: шкаф специального размещения, **три блока по 40 кВт**, паспорт на изделие с гарантийным талоном, комплект отгрузочных документов.

| Наименование модели                                         | Promo 120Т                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Максимальная мощность, кВт                                  | 120                                        |
| Перегрузочная способность                                   | 150% - 5мин<br>250% - 15сек<br>400% - 1сек |
| Напряжение входное предельное, В                            | 254 - 480 (L-L)                            |
| Напряжение входное номинальное, В                           | 320 - 443 (L-L)                            |
| Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В | 380 ± 3%                                   |
| Частота питающей сети, Гц                                   | 50 ±2,5%                                   |
| Коэффициент полезного действия                              | > 0.98                                     |
| Скорость регулирования напряжения, В/сек                    | не менее 20                                |
| Отображение информации на индикаторе                        | Мощность, кВт<br>Перегрузка                |

|                                                                     |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Перерев<br>Авария                                             |
| Соответствует стандартам:<br>- безопасности<br>- помехоустойчивости | ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I<br>ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96                                     | IP22 В                                                        |
| Климатическое исполнение                                            | УХЛ - 4                                                       |
| Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1          | ГОСТ 17516.1                                                  |
| Температурный режим работы:<br>- серия «Т»                          | от -40 до +40 °С                                              |
| Система охлаждения                                                  | принудительная                                                |
| Режим работы                                                        | непрерывный                                                   |
| Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм                      | 1800x800x600                                                  |
| Масса без упаковки, кг                                              | 234                                                           |

|                                     |                                    |                                         |                                        |                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>А</b> лматы (7273)495-231        | <b>И</b> ваново (4932)77-34-06     | <b>М</b> агнитогорск (3519)55-03-13     | <b>Р</b> остов-на-Дону (863)308-18-15  | <b>Т</b> ольятти (8482)63-91-07  |
| <b>А</b> нгарск (3955)60-70-56      | <b>И</b> жевск (3412)26-03-58      | <b>М</b> осква (495)268-04-70           | <b>Р</b> язань (4912)46-61-64          | <b>Т</b> омск (3822)98-41-53     |
| <b>А</b> рхангельск (8182)63-90-72  | <b>И</b> ркутск (395)279-98-46     | <b>М</b> урманск (8152)59-64-93         | <b>С</b> амара (846)206-03-16          | <b>Т</b> ула (4872)33-79-87      |
| <b>А</b> страхань (8512)99-46-04    | <b>К</b> азань (843)206-01-48      | <b>Н</b> абережные Челны (8552)20-53-41 | <b>С</b> анкт-Петербург (812)309-46-40 | <b>Т</b> юмень (3452)66-21-18    |
| <b>Б</b> арнаул (3852)73-04-60      | <b>К</b> алининград (4012)72-03-81 | <b>Н</b> ижний Новгород (831)429-08-12  | <b>С</b> аратов (845)249-38-78         | <b>У</b> льяновск (8422)24-23-59 |
| <b>Б</b> елгород (4722)40-23-64     | <b>К</b> алуга (4842)92-23-67      | <b>Н</b> овокузнецк (3843)20-46-81      | <b>С</b> евастополь (8692)22-31-93     | <b>У</b> лан-Удэ (3012)59-97-51  |
| <b>Б</b> лаговещенск (4162)22-76-07 | <b>К</b> емерово (3842)65-04-62    | <b>Н</b> оябрьск (3496)41-32-12         | <b>С</b> аранск (8342)22-96-24         | <b>У</b> фа (347)229-48-12       |
| <b>Б</b> рянск (4832)59-03-52       | <b>К</b> иров (8332)68-02-04       | <b>Н</b> овосибирск (383)227-86-73      | <b>С</b> имферополь (3652)67-13-56     | <b>Х</b> абаровск (4212)92-98-04 |
| <b>В</b> ладивосток (423)249-28-31  | <b>К</b> оломна (4966)23-41-49     | <b>О</b> мск (3812)21-46-40             | <b>С</b> моленск (4812)29-41-54        | <b>Ч</b> ебоксары (8352)28-53-07 |
| <b>В</b> ладикавказ (8672)28-90-48  | <b>К</b> острома (4942)77-07-48    | <b>О</b> рел (4862)44-53-42             | <b>С</b> очи (862)225-72-31            | <b>Ч</b> елябинск (351)202-03-61 |
| <b>В</b> ладимир (4922)49-43-18     | <b>К</b> раснодар (861)203-40-90   | <b>О</b> ренбург (3532)37-68-04         | <b>С</b> таврополь (8652)20-65-13      | <b>Ч</b> ереповец (8202)49-02-64 |
| <b>В</b> олгоград (844)278-03-48    | <b>К</b> расноярск (391)204-63-61  | <b>П</b> енза (8412)22-31-16            | <b>С</b> ургут (3462)77-98-35          | <b>Ч</b> ита (3022)38-34-83      |
| <b>В</b> ологда (8172)26-41-59      | <b>К</b> урск (4712)77-13-04       | <b>П</b> етрозаводск (8142)55-98-37     | <b>С</b> ыктывкар (8212)25-95-17       | <b>Я</b> кутск (4112)23-90-97    |
| <b>В</b> оронеж (473)204-51-73      | <b>К</b> урган (3522)50-90-47      | <b>П</b> сков (8112)59-10-37            | <b>Т</b> амбов (4752)50-40-97          | <b>Я</b> рославль (4852)69-52-93 |
| <b>Е</b> катеринбург (343)384-55-89 | <b>Л</b> ипецк (4742)52-20-81      | <b>П</b> ермь (342)205-81-47            | <b>Т</b> верь (4822)63-31-35           |                                  |
| <b>Россия</b> +7(495)268-04-70      | <b>Казахстан</b> +7(7172)727-132   | <b>Киргизия</b> +996(312)96-26-47       |                                        |                                  |

<https://stabvolt.nt-rt.ru/> || [sos@nt-rt.ru](mailto:sos@nt-rt.ru)